



MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI UNA POMPA A VITE



DL PSM04

Questo kit di montaggio consente l'assemblaggio e la manutenzione di una pompa a vite utilizzando fluidi diversi dall'acqua e solitamente utilizzati nella lubrificazione a olio.

Grazie al taglio, gli studenti possono apprendere tutti i componenti della pompa e il suo funzionamento.

Il materiale viene fornito conservato e protetto in una scatola di trasporto insieme agli utensili necessari al suo utilizzo.

Il manuale d'uso, fornito con l'attrezzatura, illustra in modo chiaro e con numerose immagini l'intero processo da seguire per il funzionamento dell'attrezzatura.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il manuale del kit contiene le istruzioni necessarie per il montaggio e lo smontaggio del dispositivo, nonché le linee guida necessarie per la sua manutenzione e riparazione.

CARATTERISTICHE

- Portata volumetrica: $10 \div 42$ l/min,
- Pressione massima: 7 bar,
- Applicazione: circolazione, lubrificazione e trasferimento.