

DL 1026RHD3



Modulo di avviamento e sincronizzazione

Reostato di avviamento per macchine sincrone trifase e dispositivo di eccitazione per la sincronizzazione con la rete.

Starting and synchronization unit

Starting rheostat for the three-phase synchronous machines and excitation device for the synchronization with the mains.

Módulo de arranque y sincronización

Reóstato de arranque para las máquinas síncronas trifásicas con dispositivo de excitación para la sincronización con la frecuencia de red.

Module de démarrage et synchronisation

Rhéostat pour le démarrage des machines synchrones triphasées et dispositif d'excitation pour la synchronisation avec le réseau.