



## MONTAGE ET ENTRETIEN D'UNE POMPE À VIS



**DL PSM04**

Ce kit de montage permet l'assemblage et la maintenance d'une pompe à vis utilisant des fluides autres que l'eau et habituellement lubrifiés avec des huiles.

Grâce à la découpe, les élèves peuvent apprendre tous les composants de la pompe et son fonctionnement.

Le matériel est livré stocké et protégé dans une caisse de transport, accompagné des outils nécessaires à son utilisation.

Le manuel d'utilisation, fourni avec l'appareil, présente clairement et à l'aide de nombreuses images l'ensemble du processus à suivre pour faire fonctionner l'appareil.

### OBJECTIFS DE FORMATION

Le manuel d'utilisation contient les instructions nécessaires au montage et au démontage de l'appareil, ainsi que les directives nécessaires à son entretien et à sa réparation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit volumétrique: 10 ÷ 42 l/min,
- Pression maximale: 7 bars,
- Application: circulation, lubrification et transfert.